

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://shildelectro.nt-rt.ru> || эл. почта: sty@nt-rt.ru

УАВР



УАВР (Устройство автоматического ввода резерва) используется для обеспечения гарантированного электроснабжения.

УАВР производит перевод питания с основного ввода на резервный при пропаже на рабочего питания. Переход обратно на основной ввод осуществляется также автоматически при восстановлении исходных параметров.

Характеристики УАВР

Напряжение главных цепей 380В, напряжение вторичных цепей 220В, частота 50 Гц, номинал 100А, исполнение УХЛ1, защита 31.

Типовые устройства УАВР: УАВР-10, УАВР-25, УАВР-40, УАВР-63, УАВР-100.

Условия эксплуатации УАВР:

- в закрытых помещениях;
- в невзрыво и пожароопасных средах;
- температура не более 45С.
- характер загрузки - постоянный.

Конструкция УАВР.

Устройство автоматического включения резерва типа УАВР - это металлический шкаф. Дверь съемная с петлями под навесной замок. Монтаж оборудования осуществляется на монтажную плату из оцинкованной стали. На фасад УАВР установлены приборы индикации состояния. УАВР навесного исполнения. На внутренней стенке двери схема УАВР.

УАВР имеют следующую комплектацию:

- с автоматическим выключателем с магнитными пускателями);
- с рубильниками и магнитными пускателями.

Упаковка, доставка и хранение УАВР

УАВР упаковывается в гофрокартон.
УАВР перевозится в закрытых автотранспортных средствах.
Хранение УАВР производится только в закрытых помещениях при влажности не более 60%

Монтаж УАВР должен производиться специализированным персоналом.

УАВР монтируется на стене 1,2 от пола. Ввода кабелей производятся через крышу или основание шкафа. Предусмотрены сальники.
Подключение кабелей питания производится автоматическим выключателям или на клемник.
Шина нулевая устанавливается в нижней части шкафа.

В комплект поставки УАВР входит

- шкаф УАВР
- ключи от замков
- техпаспорт, сертификат
- техническое описание УАВР

Гарантия УАВР 3 года с момента ввода в эксплуатацию.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://shildelectro.nt-rt.ru> || эл. почта: sty@nt-rt.ru