

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://shildelectro.nt-rt.ru> || эл. почта: sty@nt-rt.ru

Реклоузер РВА (ПСС, ПСУ)



Реклоузер РВА (АПС, ПСС, ПСУ) пункт секционирования столбовой

РВА, АПС ПСС, ПУС(ПСУ) предназначены для учета и секционирования участков электросетей воздушных линий

Напряжение 6, 10, 20, 35 кВ.

Обозначение

- 1 - ПУС Пункт учета и секционирования
- 2 - ПСС Пункт секционирования столбовой
- 3 - РВА реклоузер вакуумный автоматический
- 4 - АПС автоматический пункт секционирования

РВА, АПС, ПСС, ПУС устанавливаются на опорах ВЛЭП (по умолчанию СВ-110).

Устройство может монтироваться как, на одной опоре, так и на двух.

Устройства состоят из двух блоков:

- высоковольтный блок-модуль (ВМ) и монтажный комплект (КМЧ) его крепления на опоре;
- блок учета и управления (ШУ), короб вторичных цепей учета и управления, жгут цепей учета и управления.

Многофункциональная РЗА

Микропроцессорная защита (РС-83, БМРЗ, Сириус, БЗП, Сепам и д.р.) и токовые реле (РТ) позволяют выстроить работу реклоузера максимально точно и функционально, что дает большие преимущества в эксплуатации линий ВЛЭп и определением мест повреждений и аварий. Реклоузер РВА/ЭП является собственной разработкой компании ЭП. Наличие специальных функций в сочетании с традиционными подходами позволяет использовать реклоузер как для выполнения простых защитных функций, так и для реализации алгоритмов комплексной автоматизации воздушных распределительных сетей.

Двустороннее оперативное питание дает возможность универсального применения реклоузера РВА/ЭП.

Использование оборудования высокого класса точности позволяет измерять показания и создавать систему телеметрии и телемеханики.

Гарантированный срок службы реклоузеров РВА/ЭП составляет 10 лет, в течении которого оборудование не требует обслуживания.

Благодаря высокой надежности конструкции, отсутствию изнашивающихся деталей и высокой стабильности заводских регулировок РВА не требует специального обслуживания и планово-предупредительных ремонтов на протяжении всего срока эксплуатации.

Отсутствие доступа к реклоузеру РВА исключает возможность несанкционированного вмешательства в работу и вандализма (устанавливается на высоте не менее 6 м).

Габарит реклоузеров РВА/ЭП является еще одним не маловажным преимуществом данного устройства, поскольку реклоузеры РВА/ЭП имеют самые маленькие размеры в своем классе.

Доставка и транспортировка реклоузера не составляет проблем из за его компактных габаритов. Может осуществляться автомобильным транспортом. В нашей компании доставка до транспортных компаний г. Пензы производится бесплатно.

Установка и подключение Реклоузера РВА/ЭП

Реклоузеры (ПСС, ПСУ) являются устройством полной заводской готовности. Их монтаж должен производиться специализированными организациями с соответствующими разрешениями.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

сайт: <http://shildelectro.nt-rt.ru> || эл. почта: sty@nt-rt.ru